



Navodila za postavitv

1. Odstranite zaščitno embalažo
2. Postavite napravo na poljubno mesto
3. Naprava mora biti postavljena vodoravno

Za pravilno delovanje in opiranje vrat mora biti naprava postavljena vodoravno! Z uporabo **vodne tehtnice** preverite lego naprave. Če naprava ni poravnana, jo z vrtenjem nogic postavite v vodoravno lego. Ko je naprava v vodoravni legi, zategnite matice, da nogice fiksirate.



4. Priključite napravo na napajanje

Ko se na napravi prižgejo luči vseh omaric, je pripravljena za uporabo. Podrobnejša navodila za uporabo naprave so priložena.

*V primeru, da se katere vratca ne odpirajo lepo, je potrebno lego omarice prilagoditi z vrtenjem nogic.